

קריאת ופענוח תאריך ייצור במצברי רוזטק

בדופן המצבר העליונה מופיע קוד המורכב מ-4 תווים (2 מספרים ו-2 אותיות בשפה האנגלית).

בקריאה משמאל לימין:

- האות הראשונה מייצגת את שנת הייצור המצבר.
- האות השנייה מייצגת את חודש הייצור המצבר.
- המספר מייצג את היום בחודש שבו יוצר המצבר.

אות	ערך נומרי
A	1
B	2
C	3
D	4
E	5
F	6
G	7
H	8
I	9
J	10
K	11
L	12

לדוגמא על מצבר מוטבע EB20

2026 = 6 = F

פברואר = 2 = B

20 = היום בחודש

20.02.2026